

# 田植機施肥ダイヤル目安表

【三菱田植機】 標準株間条間 30cm仕様

☆LE50・60シリーズ

施肥量目安表 (kg/10a)

	枚数	目 盛											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
少量ギア (黒色)	37	9	11	14	16	19	21	23	25	28	30	33	35
	42	10	12	15	17	20	22	26	28	31	33	36	38
	50	13	15	19	22	26	28	32	35	38	41	45	47
	60	14	17	21	24	29	31	36	39	43	46	50	53
標準ギア (黒色)	37	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
	42	27	33	40	46	53	59	65	73	79	86		
	50	33	41	50	58	66	74	82					
	60	37	46	56	64	74	83						

※この目安表は肥料のかさ比重を0.9で表示しています。肥料の種類により換算してください。

【中セキ田植機】

☆PQZ4・5シリーズ、PZ70・60・50シリーズ

ハンドルを回して表示ラベルの目盛を目標の施肥量 (20~80kg) まで調整する。

※表示ラベルは肥料比重が0.9のときの10aあたりの施肥量です。

【クボタ田植機】

☆EP50・55・60・65・67・87・8Dシリーズ

肥料の区分 (比重) 表

10回転繰り出し量 (g)	~359	360~420	421~
使用目盛り	区分 (比重) 小	区分 (比重) 標準	区分 (比重) 大

・施肥量は10~75kg/10a

・肥料の種類に適した調量目安ラベルを選択、施肥量調量ノブで設定。

【ヤンマー田植機】

施肥量目安表 (kg/10a)

☆RJシリーズ

目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
少量ギア (黒)	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37
標準ギア (白)	26	32	39	45	52	58	64	71	77	84	90	

☆RGシリーズ

目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
少量ギア (黒)	10	12	15	18	20	23	26	28	31	34	36	39
標準ギア (白)	26	34	41	48	55	62	69	76	83	90		

※この目安表は肥料のかさ比重を0.9で表示しています。肥料の種類により換算してください。

各メーカーの施肥目安表は、目安量です。機械の機種等を確認の上、10aあたりの適正施肥量に調整してください。